


Cabinas soldadura SAW depósitos



Cabinas para la soldadura en cornisa de grandes depósitos con desplazamiento por la arista superior (simple o doble)



Posibilidad de diseño con desplazamiento sobre rail al suelo

Equipo de soldadura SUB ARC

Cabezal para soporte y orientación antorcha de soldadura

Sistema de recogida y aspiración flux


Cuadro de control para todas las funciones de la cabina



CODESOL

Polig. Ind. Can Tapiolas, Nave 6 - 08110 - MONTCADA I REIXAC - Barcelona
Telf. +34 935640804 - Fax +34 935645852 - Email: codesol@codesol.com - www.codesol.com

Cabinas soldadura MIG depósitos



Cabinas para la soldadura en cornisa de grandes depósitos con desplazamiento por la arista superior (simple o doble)


Posibilidad de diseño con desplazamiento sobre rail al suelo

Equipo de soldadura Mig Pulsado

Cabezal para soporte y orientación antorcha de soldadura

Sistema de aspiración de humos

Cuadro de control para todas las funciones de la cabina



CODESOL

Polig. Ind. Can Tapiolas, Nave 6 - 08110 - MONTCADA I REIXAC - Barcelona
Telf. +34 935640804 - Fax +34 935645852 - Email: codesol@codesol.com - www.codesol.com